



Avaya

Firmy są zbudowane na doświadczeniach, które zapewniają i każdego dnia Avaya (NYSE:AVYA) tworzy miliony takich doświadczeń. Od ponad stu lat umożliwiamy organizacjom na całym świecie — poprzez tworzenie inteligentnych rozwiązań komunikacyjnych dla klientów i pracowników. Avaya tworzy otwarte, konwergentne i innowacyjne rozwiązania ulepszając i upraszczając komunikację i współpracę — w chmurze, lokalnie lub hybrydowo. Aby rozwijać swoje biznes, stawiamy na innowacyjność, partnerstwo i nieustanne skupienie się na tym, co będzie dalej. Jesteśmy technologią firm, której ufasz, aby pomóc Ci w dostarczaniu doświadczeń. Odwiedź nas na www.avaya.com.




AVAYA | Experiences That Matter



© 2020 Avaya Inc. All Rights Reserved. Avaya and the Avaya logo are trademarks of Avaya Inc. and are registered in the United States and other countries. All other trademarks identified by ®, TM, or SM are registered marks, trademarks, and service marks, respectively, of Avaya Inc.
10/20 • 700514479 - Avaya Collaboration Unit CU360 - QT

Dodawanie kontaktów z ostatnich połączeń

Z menu Recent Calls wybierz za pomocą prawej strzałki na pilocie dane połączenie i wybierz Add to Favorites aby dodać do kontaktów



Tryb ograniczony

W ramach zaawansowanych ustawień dostępny jest Tryb ograniczony. W tym trybie wszystkie funkcje systemu Android są zablokowane a wideoterminal działa w Trybie "kiosk". Zaawansowane ustawienia są zabezpieczone hasłem i dostępne tylko dla Administratora systemu

PoE

Jeżeli chcesz zasilić Cu360 za pomocą PoE zaopatr się CU360 PoE splitter (700514935) i postępuj zgodnie z instrukcją

Jak dołączyć do spotkania za pośrednictwem kalendarza Outlook

- Z menu głównego wideoterminala wybierz **Calendar**. Wyświetlone zostaną zaplanowane na dany dzień spotkania
- Przed rozpoczęciem spotkania CU360 wyświetli powiadomienie o godzinie rozpoczęcia spotkania. Gdy spotkanie się rozpocznie zostaniesz zaproszony do dołączenia
- Jeżeli spotkanie już się rozpoczęło wybierz **Join Now**.

Dołączanie do spotkania w Avaya Spaces Cloud

Możesz użyć aplikacji mobilnej lub klienta Avaya Spaces PC/MAC aby zaprosić wideoterminal Cu360 do spotkania w Avaya Spaces. Jeżeli CU360 łączy się ze zdalną usługą Avaya Spaces to na stronie głównej Cu360 pojawi się kod QR oraz kod weryfikacyjny

Aby zaprosić CU360 do spotkania Spaces za pomocą **Avaya Spaces Mobile App**:

- Połącz się z aplikacji mobilnej Avaya Spaces do spotkania Spaces
- Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji mobilnej



Aby zaprosić CU360 do spotkania Spaces za pomocą **Avaya Spaces PC/MAC Web Client**:

- Połącz się z poziomu klienta Avaya Spaces PC/MAC do spotkania Spaces.
- Wprowadź kod weryfikacyjny na stronie internetowej spotkania



Wideoterminal Avaya CU360

Szybkie porady

Zanim zaczniesz

Pilot zdalnego sterowania dostarczany z zestawem został fabrycznie sparowany z CU360. W przypadku zmiany pilota należy go powtórnie sparować z wideoterminalem bazując na instrukcji dołączonej z pilotem. Po sparowaniu pilota nacisnąć przycisk **Włącz** na pilocie



Sterowanie Avaya CU360

Masz sterować funkcjami CU360 na kilka sposobów:

Korzystając z urządzenia projekcyjnego z HDMI:

- Za pomocą pilota zdalnego sterowania
- Za pomocą przewodowej lub bezprzewodowej klawiatury/myszy kompatybilnej z Android
- Za pomocą dotykowego monitora kompatybilnego z Android.

Korzystając z tableta lub smartfona

za pomocą dedykowanej aplikacji Avaya Collaboration Control App. Aplikacja ta jest dostępna na Apple App Store oraz Google Play Store

Użyj domyślnego hasła (1234) a aplikacji Avaya Collaboration Control

Korzystając z przeglądarki internetowej

W przeglądarce internetowej wpisz adres IP wideoterminala CU360, zaloguj się korzystając z loginu = Admin i hasła = 1234


Odbieranie połączeń

Akceptuj połączenie klawiszem **OK** lub **Odbierz**



Dostęp do dodatkowych funkcji

w trakcie wideokonferencji nacisnij **OK** na pilocie lub ikonę aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji wideoterminala



Nawiązywanie połączenia

Nawiąż połączenie poprzez wpisanie adresu IP zdalnego wideoterminala/Numeru lub adresu pokoju wirtualnego i naciśnij na pilocie **Zadzwoń**

Rozłączanie połączenia

Nacisnij **Rozłącz** on the Remote Control.

Współdzielenie danych

- Pobierz i uruchom aplikację Avaya Workplace Client dla Windows lub Mac z Apple App Store lub Windows App Store lub Avaya Conference Client ze strony www.CU-360

- Prawym klawiszem na Avaya Workplace Client lub Avaya Conference i wybierz **Screen Link** > **Search for an endpoint** lub **Screen Link** > **Enter a manual location**. Po ręcznym wybraniu lokalizacji wprowadź IP wideoterminala CU360 a następnie hasło

- Wprowadź adres IP wideoterminala wyświetlany przez CU360 w lewym górnym rogu

- Wprowadź hasło i rozpocznij prezentację

- Przycisk Prezentacji służy do rozpoczęcia/zakończenia prezentowania

Korzystanie z "Split and Share"

- Przełącz na przycisk "Prezentacji" i wybierz "App".
- Ekran zostanie podzielony na dwie części, których rozmiary można regulować. Aby rozpocząć prezentację nacisnij przycisk Prezentacji na pilocie

Korzystanie z grabbera wideo

- Zakup opcjonalny zestaw CU360 OptionI Cable Kit
- Podłącz grabber do wideoterminala korzystając z dołączonej instrukcji

- Naciśnij przycisk Prezentacji na pilocie i wybierz USB

Nagrywanie wideokonferencji

- Podłącz pamięć USB do portu USB z tyłu wideoterminala CU360
- Nacisnij na pilocie **OK** i **przejdź do** Meeting Options > Recording.
- Nagranie w formacie MP4 i rozdzielczości do 720p30
- Wybierz Record aby sprawdzić dostępny czas nagrania

