

Instrukcja obsługi systemu multimedialnego auli S.1

Sterowanie systemem prezentacji odbywa się przy pomocy panelu dotykowego umieszczonego na katedrze prowadzącego. Ekran panelu przedstawiono na poniższej grafice:



W celu uruchomienia prezentacji należy wybrać przycisk START co spowoduje włączenie projektora. Następnie należy wybrać źródło sygnału wejściowego zgodnie z podłączonym urządzeniem. Do zakończenia prezentacji służy przycisk STOP – projektor zostanie wyłączony. Przycisk MUTE służy do chwilowego wygaszenia obrazu z projektora – np. w celu zmiany prezentacji.



W prawej części ekranu umieszczony jest suwak zmiany poziomu dźwięku prezentacji (Volume) oraz przycisk wyciszenia. Podczas wyciszenia sygnału audio przycisk z ikoną głośnika zmienia kolor na czerwony a suwak regulacji poziomu sygnału jest nieaktywny.

Przycisk oznaczony ikoną „pytajnika” przenosi do ekranu pomocy na którym wyświetlany jest kod QR kierujący do internetowej strony z informacjami dotyczącymi wyposażenia Sali oraz instrukcji obsługi, Aby powrócić do ekranu głównego należy dotknąć panel w dowolnym miejscu poza kodem QR.

Włączanie/wyłączanie światła oraz regulację poziomu natężenia oświetlenia dokonuje się przy pomocy regulator umieszonego przy drzwiach wejściowych do Auli. Wciśnięcie pokrętła powoduje włączenie/wyłączenie oświetlenia a jego obrót regulację poziomu światła