

Skrócona instrukcja obsługi systemu multimedialnego W Sali S.2 (w czasie modernizacji)

Do dyspozycji użytkownika przeznaczono dwa rodzaje wejść sygnału: HDMI i VGA. Wybór źródła jest automatyczny – na podstawie podłączonego wtyku.

Czas stabilizacji obrazu po zmianie wejścia sygnału wynosi ok 5-7s i w tym czasie możliwy jest brak obrazu lub jego zniekształcenia(zależy to od parametrów sygnału wejściowego).

Sygnal audio prezentacji dostępny jest tylko z wejścia HDMI.

Aby uruchomić prezentację należy:

1. wcisnąć klawisz START w metalowej kasetce umieszczonej na ścianie przy biurku prowadzącego. Spowoduje to rozwinięcie ekranu, opuszczenie rolet oraz ustawienie sceny świetlnej.
2. **uruchomić projektor - należy użyć pilota** znajdującego się na biurku prowadzącego. **UWAGA:** pilot służy tylko do **włączania i wyłączania** projektora – nie należy używać go do wyboru źródła sygnału, które musi być ustawione na "HDBaseT".

Aby zakończyć prezentację należy:

1. wyłączyć projektor za pomocą pilota,
2. wcisnąć przycisk STOP w kasecie sterującej.

Aby skorzystać z wizualizera należy go włączyć i na lokalnym panelu wizualizera lub pilocie wizualizera wybrać źródło "Camera":

